

FICHA TÉCNICA PARA CÁMARA SÉPTICA IMPACTO

Lts.	h	d
550	98	88
800	112	100
1100	127	110
2000	151	135



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Realice la excavación con un diámetro 12 cm mayor a la cámara.

Compacte el suelo del fondo y solicite aprobación del técnico interviniente. Coloque 5 cm de arena y apoyo.

Arme las tee de entrada y salidas previstas con la C.S.

Bájela, céntrela en la y excavación y llenela de agua.

Conéctela a la instalación. Coloque la armadura de tapa.

Llene de Hormigón H17 hasta el nivel la tapa rosca.

Opcional cubra la tapa rosca con tapin de hormigón.

